

Configuración de Control TV
Control desconfigurado con TV

El código varia dependiendo la marca de su televisor tome los códigos de las sig. Marcas F + la Tecla TV luego el código dependiendo de la marca del Televisor

MARCA	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
AKAI						021
AOC				021	024	062
CANDLE			024	025	037	047
CAPEHART						079
CITIZEN			024	025	037	047
				048	050	070
CONCERTO						047
CONTEC			003	004	051	084
CRAIG					012	051
CURTIS MATHES				024	048	070
CXC						051
DAEWOO	021	042	043	050	070	082
DATRON						070
DYNATECH						015
ELECTROHOME						070
EMERSON			004	020	035	036
			044	045	051	052
			053	070	084	086
ENVISION						024
FISHER					010	029
FUNAI					044	051
GE			005	008	011	022
			023	063	064	073
GOLDSTAR			021	047	054	070
HARMAN KARDOM						019
HITACHI		006	027	038	040	047
			068	069	070	085
INFINITY						057
JBL						015
JENSEN						026
JVC					032	076
KLOSS NOVADEAM						077
KMC						059
KTV					051	070
LOGIK						074
LUXMAN V						047
LXI					029	030
MAGNAVOX			017	024	037	008
			057	077	078	080
MARANTZ						024
MGA		021	024	036	067	083
MITSUBISHI				009	021	036
				066	067	083

Marca	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
MTC	015	021	024	047	048	082
NEC			021	024	033	047
PANASONIC		002	008	011	057	088
PENNEY			000	005	021	022
			024	025	037	047
PHILCO			016	017	021	024
			037	057	77	078
PHILIPS						057
PIONEER					034	046
PORTLAND						070
PROSCAN						005
PROTON			036	056	070	079
QUASAR					008	011
RADIO SHACK				041	051	070
RCA		000	005	021	061	068
REALISTIC						029
SAMPO			024	058	060	079
SAMSUG			024	047	048	070
SANYO			010	028	029	087
SCOTT					044	070
SEARS	001	010	029	03	044	071
SHARP			014	031	041	070
SONY					007	081
SOUNDESIGN					036	037
SSS					021	051
SYLVANIA		008	016	038	040	047
			037	057	077	078
TATUNG						015
TECHWOOD						047
TEKNIKA			021	025	037	044
			047	048	050	051
			067	070	072	074
TMK					036	047
TOSHIBA					029	030
TOTEVISION						070
UNIVERSAL					022	023
VIDTECH						021
WARDS		016	017	021	022	023
		024	036	041	044	057
			064	065	074	078
YAMAHA						021
ZENITH						075